TNT Alarmanlage (AC187146)

Lieferumfang:

1x Alarmanlage
1x Sirene mit Anschlusskabel und Stecker
1x Kabelbaum mit Stecker
2x Fernbedienung
1x Einbauanleitung

Funktion:

- Aktivierung/ Deaktivierung über Fernbedienung
- Motorfernstart
- Anti-Diebstahlfunktion
- Fahrzeugsuchfunktion mit Blink- und Akustiksignal
- Panikalarm

Tastenbelegung:

- Taste 1 mit geschlossenem Schlosssymbol
  - Scharfstellen der Anlage
  - Motor aus

- Taste 2 mit geöffnetem Schlosssymbol
  - Entschärfen der Anlage
  - Motor aus und Anlage scharf

- Taste 3 mit Blitzsymbol
  - Zweimal im Abstand von 3 Sekunden drücken, Motor startet

- Taste 4 mit Glockensymbol
  - Einmal drücken – Motor aus und Wegfahrsperre aktiv
  - Einmal drücken – Einfaches Signal
  - Erneutes Drücken - Panikalarm

Einbauanleitung:

1. Rotes Kabel an Pluspol Batterie
2. Schwarzes Kabel an Masse (Minus oder Fahrgestell)
3. Oranges Kabel an Stromführung nachdem Zündung eingeschaltet ist, bei Zündung aus, stromlos.
4. Rosa und graues Kabel an Kabel vom Zündschloss zur CDI
5. Gelbe Kabel an Plus der beiden vorderen Blinker
6. Blaues Kabel an Kabel zwischen Startknopf und Startrelais. Die drei verbleibenden Kabel weiß, rot, schwarz werden je nach Schaltung des Starters, an Plus oder Minus, benutzt.
   a. E-Starter + , dann schwarz/weiß Minus
   b. E-Starter - , dann rot/weiß Plus

Sollte der Fernstart nicht ansprechen, liegt das meist an dieser Polung. Dann bitte nochmals überprüfen.

Sirene:

Schwarz/Rot Stecker an passenden Stecker der Anlage

Schwarzes Kabel mit Flachklemme an Masse (**Fahrgestell).**

© Scooter-ProSports.com 07.11.2005